

# Pinkode lås - LP905



## Monteringsvejledning

### 1. Opmåling.

Opmærk der hvor hullerne skal bores. Brug eventuelt den tykke gummipakning til skabelon og et håndtag med firkantpal til at rette ind efter.



### 2. Boring.

Forbor hullerne til skurerne halvt igennem fra begge sider med eks. 5 mm bor. Bor herefter med et 10-12 mm bor. Bor hullet til ledningen halvt igennem fra begge sider med et 16 m/m spadebor. Materialet mellem de 3 øverste huller kan evt. fjernes med et stemmejern så der bliver bedre plads til ledningen.



### 3. Tilslutning.

Monter yderdelen med gummipakning i den korrekte tykkelse og før ledningen igennem det store hul. Monter gummipakningen på inderdelen. Saml stikkene. Sørg for at de vender korrekt og at alle ben på stikket forbindes korrekt i modparten.



### 4. Vend den rigtigt

Kontroller at dornen vender korrekt. Pilene og teksten på siden skal pege opad således: UP ↑



### 5. Skruer.

Isæt og spænd skrueerne let til, således at det er muligt at rette på låsedelene.



### 6. Måling

Kontroller at delene sidder pænt og lige, inden skrueerne efterspændes.



### 7. Isætning af batterier.

Isæt batterierne. Husk at vende "+" og "-" polerne korrekt. Den forventede levetid er ca. 6-12 måneder. Anvend kun alkaline batterier af god kvalitet.



### 8. Efterprøvning af låsen.

Når alt er monteret, kontrolleret og efterspændt afprøves låsen ved at indtaste fabrikkoden "123#" på yderdelen og låsen låser op, grøn LED tændes og låsen afgiver et "BIP", herefter kan døren åbnes



# Pinkode lås - LP905



Hverdag uden nøgler